Configuración del módulo HC-05 (un modelo con botón)

(Versión 30-11-18)



Lo primero es configurar el módulo. Para la tarea voy a usar la placa Arduino UNO y la conectaré de la siguiente forma:

MODULO HC -05	ARDUINO UNO
TXD	PIN 2
RXD	PIN 3
EN	PIN 4
VCC	5V
GND	GND
STATE	SIN CONECTAR

Pin número 34 del HC-05 se conecta con la salida digital número 4 del UNO. El módulo que he comprado ya viene conectado con la patilla EN. Tener en cuenta si nos toca otro tipo de modulo.

A continuación el esquema Fritzing, pero aconsejo seguir la tabla anterior.



A continuación cargamos el siguiente programa al Arduino Uno:



```
void loop()
{
  if (BTserial.available())
  {
     c = BTserial.read();
     Serial.write(c);
  }
  if (Serial.available())
  {
     c = Serial.read();
     if (c=='#')
     {
        digitalWrite(ATmodePin, HIGH);
        Serial.print("Estas en el modo configuracion. Teclea '$' para salir");
     }
     else if (c=='$')
     {
        digitalWrite(ATmodePin, LOW);
        BTserial.print("AT+RESET\n\r");
        Serial.print("AT+RESET\n\r");
     }
     else
     {
         Serial.write(c);
         BTserial.write(c);
     }
  }
}
```

Una vez cargado el programa abrimos el Monitor Serial.

Como opciones elegimos Ambos NL & CR y una velocidad e 9600 baud, que es la que trae por defecto el módulo.

El LED del módulo estará parpadeando de forma rápida, es un buen signo. Se verá así:

😎 COM12 (Arduino/Genuino Uno)		_ 🗆 🔀
		Enviar
Arduino esta listo BTserial started at 9600 Teclea '#' para acceder al modo	de configuracion	
		≡
		~
Autoscroll	Ambos NL & CR	9600 baudio

Cuando tengamos la ventana tal cual se muestra en al imagen anterior hay que teclear **#**.

Una vez hecho ya estaremos dentro del modo configuración:

💿 COM12 (Arduino/Genuino Uno)	
	Enviar
Arduino esta listo	^
BTserial started at 9600	
Teclea '#' para acceder al modo de configuracion	
Estas en el modo configuracion. Teclea '\$' para sali	r
	_
	_
	~
Autoscroll Ambos NL & CR 🖌 960	00 baudio 🛛 🔽

Lo siguiente es escribir, y enviar, el comando AT. Nos debe devolver un 'OK'.

ANTES DE ENVIAR EL COMANDO MANTENER EL BOTON DEL MODULO PRESIONADO HASTA QUE CONTESTE.



O sea escribo AT y antes de presionar enviar, mantengo presionado el botón, lo suelto cuando recibo la respuesta.

😎 COM12 (Arduino/Genuino Uno)		_ 🗆 🗙
		Enviar
Arduino esta listo BTserial started at 9600 Teclea '#' para acceder al modo Estas en el modo configuracion. AT OK	de configuracion Teclea '\$' para sali:	r
Autoscroll	Ambos NL & CR 960	0 baudio 🛛 🗸

Pidiendo el nombre del Modulo

AT+NAME (RECORDAR MANTENER BOTON PRESIONADO)

💿 COM12 (Arduino/Genuino Uno)				<
			Enviar	
Arduino esta listo BTserial started at 9600 Teclea '#' para acceder al modo AT+NAME Estas en el modo configuracion. AT+NAME +NAME:HC-05 OK	de configura Teclea '\$' p	cion ara sal:	ir	
Autoscroll	Ambos NL & CR	♥ 96	500 baudio (~

Probaremos a continuación algunos otros comandos AT como lo hicimos en el apunte anterior.

Comando AT	Respuesta del modulo HC-05
AT	ОК
AT+VERSION Requiere la versión del Firmware	+VERSION:2.0-20100601
AT+NAME Requiere que nos informe del nombre que tiene asignado el modulo	+NAME:HC-05 OK
AT+BAUD nos permite solicitar la velocidad a la que está programado el modulo para hablar con Arduino	ERROR:(0)
AT+NAME=nombredeseado	
Permite cambia el nombre	
Ej	
AT+NAME=HC05_DJB3	ОК
Si le pido el nombre	
AT+NAME	+NAME:HC05_DJB3 OK
AT+PIN	
Solicita el PIN actual y en la consola veris: PIN=1234 o similar.	ERROR:(0)
AT+ROLE Nos informa de si está configurado como Maestro 1, o como esclavo 0.	+ROLE:0 OK
AT+ PSWD?	+PSWD:1234
Check PIN code	UK
AT+PSWD= <param/> Cambiar el código PIN	
Ej: AT+PSWD=1963	ОК
AT+ PSWD?	+PSWD:1963 OK
	ESTE MODULO LO VOLVI A LA CLAVE 1234

A CONTINUACION CAPTURA DE LAS PANTALLAS OBTENIDAS:

Î	💿 COM12 (Arduino/Genuino Uno)				I X
				Envi	iar
_	Arduino esta listo				^
	BTserial started at 9600				
	Teclea '#' para acceder al modo d	le configur	acion		
	AT+NAME				
	Estas en el modo configuracion. T	eclea '\$'	para sal	lir	
	AT+NAME				
	+NAME:HC-05				
	OK				
	AT+VERSION				
	+VERSION: 2.0-20100601				
	OK				
	AT+NAME=HC05_DJB3				
	OK				
	AT+NAME				~
	Autoscroll	Ambos NL & CF	२ 🕶 9)600 baudio	•

1	💿 COM12 (Arduino/Genuino Uno)				X
-]				Envia	ar
	OK				~
1	AT+NAME				
	+NAME:HC05_DJB3				
	OK				
1	AT+BAUD				
	ERROR: (0)				
	AT+PIN				
	ERROR: (0)				=
	AT+ROLE				
	+ROLE:0				
	OK				
	AT+ PSWD?				
	+PSWD:1234				
	OK				V
	1m. norm 1000				
	Autoscroll Ambos NL &	CR	*	9600 baudio	

💿 COM12 (Arduino/Genuir	o Uno) 📃 🗆 🖂
	Enviar
AT+ PSWD?	^
+PSWD:1234	
OK	
AT+PSWD=1963	
OK	
AT+ PSWD?	
+PSWD:1963	
OK	
AT+PSWD=1234	
OK	
AT+ PSWD?	=
+PSWD:1234	
OK	
	~
🗹 Autoscroll	Ambos NL & CR 🕥 9600 baudio 💉



EJEMPLO DE TABLA CON COMANDOS AT (SE INVITA A PROBAR CUALES FUNCIONAN)

AT COMMAND LISTING

ERROR CODES

	COMMAND	FUNCTION
1	AT	Test UART Connection
2	AT+RESET	Reset Device
3	AT+VERSION	Querry firmware version
4	AT+ORGL	Restore settings to Factory Defaults
5	AT+ADDR	Query Device Bluetooth Address
6	AT+NAME	Query/Set Device Name
7	AT+RNAME	Query Remote Bluetooth Device's Name
8	AT+ROLE	Query/Set Device Role
9	AT+CLASS	Query/Set Class of Device CoD
10	AT+IAC	Query/Set In quire Access Code
11	AT+INQM	Query/Set Inquire Access Mode
12	AT+PSWD	Query/Set Pairing Passkey
13	AT+UART	Query/Set UART parameter
14	AT+CMODE	Query/Set Connection Mode
15	AT+BIND	Query/Set Binding Bluetooth Address
16	AT+POLAR	Query/Set LED Output Polarity
17	AT+PIO	Set/Reset a User I/O pin
18	AT+MPIO	Set/Reset multiple User I/O pin
19	AT+MPIO?	Query User I/O pin
20	AT+IPSCAN	Query/Set Scanning Parameters
21	AT+SNIFF	Query/Set SNIFF Energy Savings Parameters
22	AT+SENM	Query/Set Security & Encryption Modes
23	AT+RMSAD	Delete Authenticated Device from List
24	AT+FSAD	Find Device from Authenticated Device List
25	AT+ADCN	Query Total Number of Device from Authenticated Device List
26	AT+MRAD	Query Most Recently Used Authenti- cated Device
27	AT+STATE	Query Current Status of the Device
28	AT+INIT	Initialize SPP Profile
29	AT+INQ	Query Nearby Discoverable Devices
30	AT+INQC	Cancel Search for Discoverable Devices
31	AT+PAIR	Device Pairing
32	AT+LINK	Connect to a Remote Device
33	AT+DISC	Disconnect from a Remote Device
34	AT+ENSNIFF	Enter Energy Saving mode
35	AT+EXSNIFF	Exit Energy Saving mode

ERROR	VERBOSE			
0	Command Error/Invalid Command			
1 Results in default value				
2	PSKEY write error			
3	Device name is too long (>32 characters)			
4	No device name specified (0 lenght)			
5	Bluetooth address NAP is too long			
6	Bluetooth address UAP is too long			
7	Bluetooth address LAP is too long			
8	PIO map not specified (0 lenght)			
9	Invalid PIO port Number entered			
A	Device Class not specified (0 lenght)			
В	Device Class too long			
С	Inquire Access Code not Specified (0 lenght)			
D	Inquire Access Code too long			
E Invalid Iquire Access Code entered				
F	Pairing Password not specified (0 lenght)			
10	Pairing Password too long (> 16 characters)			
11	Invalid Role entered			
12	Invalid Baud Rate entered			
13	Invalid Stop Bit entered			
14	Invalid Parity Bit entered			
15	No device in the Pairing List			
16	SPP not initialized			
17	SPP already initialized			
18	Invalid Inquiry Mode			
19	Inquiry Timeout occured			
1 A	Invalid/zero lenght address entered			
1B	Invalid Security Mode entered			
1C	Invalid Encryption Mode entered			