

Pulsadores –LED

Entradas y salidas, manejo de puertos.

Diseñar un programa con PIC, que incluya 2 pulsadores:

- Pulsador (PA) enciende LED.
- Pulsador (PB) apaga LED.
- Diseñar el hardware necesario, mostrar en Fritzing.
- Simular en Proteus.
- Implementar en protoboard real.